

Lovliggørelse af el-installation til fjernvarmeunit

For at der må tilsluttes en fjernvarmeunit til ejendommens el-installation, skal denne el-installation være lovliggjort til formålet.

Lovkravet til el-installationen er så, at el-tavlen skal være forsynet med:

- HPFI relæ og
- Jordforbindelse

Det er ejendommens ejer, som er ansvarlig for at el-installationen er lovlig.

Se på el-tavlen om der er installeret det nødvendige HPFI relæ. HPFI relæet kan have dette udseende:

HPFI relæet kan godt se lidt anderledes ud for andre fabrikater.



Hvis der slet ikke er et relæ, - eller hvis relæet har dette udseende:

Se billedet af et HFI relæ "HFI-Afbryder".

Hvis relæet ligner dette billede – eller hvis der slet ikke er et relæ, skal der installeres et HPFI relæ.



Kontakt så en autoriseret el-installatør for besigtigelse og tilbud på lovliggørelse af el-forsyningen til fjernvarmeunit, vaskemaskine, el-komfur mm. El-installatøren kan samtidigt kontrollere at der er etableret jordforbindelse.

Arbejdet med el-installationen skal besluttes og betales af ejendommens ejer.

Ejendommens el-installation skal være lovliggjort til formålet, inden der må tilsluttes el-forsyning til en fjernvarmeunit.

Lovliggørelse af el-installation til fjernvarmeunit master